


# Upozornění

Jak poprvé uvést vaši čističku vzduchu Winix WAC-P150 do provozu, se dozvíte v následujících krocích. Věnujte jim prosím pozornost.

**Aby čistička mohla plnit svoji funkci, je třeba odstranit z filtrů uvnitř čističky plastový obal!**

<p>Odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu.</p>  <p>1</p>	<p>Čelní panel uchopte zespod z obou stran za vnější spodní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.</p>  <p>2</p>	<p>Vyjměte tmavý plastový rám z čističky.</p>  <p>3</p>
<p>Vyjměte filtry z čističky a odstraňte z nich průsvitný plastový obal. V čističce se nachází True HEPA filtr a uhlíkový filtr.</p>  <p>4</p>	<p>Opatrně vložte True HEPA filtr na stejné místo do čističky tak, aby bílé pásky pro snadnější vyjmutí filtru směřovaly ven z přístroje.</p>  <p>5</p>	<p>V balení s čističkou najdete také náhradní uhlíkové filtry, které se mění po 3 měsících. Sáček ponechte zavřený, aby byly filtry připraveny pro budoucí použití.</p>  <p>6</p>
<p>Instalujte uhlíkový filtr do plastového rámu pomocí suchých zipů umístěných na zadní části rámu (viz 7A).</p>  <p>7</p> <p>7A</p>	<p>Nasadte plastový rám s uhlíkovým filtrem zpět do přístroje pomocí dvou horních výstupků, které musí zapadnout do vymezených otvorů v čističce. Úchytku plastového rámu v jeho dolní části směřuje ven.</p>  <p>8</p>	<p>Čelní panel zavěste v horní části čističky a opatrně zaklopte. Ověřte si, že panel dobře dosedl. Ozve se slyšitelné cvaknutí. Nyní můžete čističku připojit k elektrické síti a poprvé zapnout.</p>  <p>9</p>

Po zapnutí čistička potřebuje 3-4 minuty ke kalibraci senzorů kvality vzduchu. V době kalibrace kontrolky senzorů blikají a zhasnou, až je kalibrace ukončena.

Pak se čistička přepne do automatického režimu AUTO.

Další pokyny k používání a údržbě čističky najdete v návodu k obsluze.